# 「ワイヤレスイヤホンセット P01」を使ってBluetooth接続をしよう

# 対応端末



## 事前設定1「ワイヤレスイヤホンセット PO1」をFOMA端末に登録する

- ・「ワイヤレスイヤホンセット PO1」のスイッチを5秒以上スライドさせてください。
- · Bluetoothパスキーは「0000」です。
- ・機器検索から登録までの操作は60秒以内に行ってください。

「ワイヤレスイヤホンセット PO1」の電源を切った状態でスライドスイッチを「PWR」側に5秒以上スライドします。ランプが赤色と青色に交互点滅し、検索待ち状態になります。



FOMA端末でBluetoothの設定画面を呼び出します。 メニュー 「LifeKit」「Bluetooth」「登録機器リスト」 「機器が登録されていません。サーチしますか?」 「YES」



すでに他の機器が登録されている場合はメールボタンを押します。

「DoCoMo Wireless PO1」を選択 「YES」 端末暗証番号を入力します。



Bluetoothパスキーのテキストボックスを選択し、「0000」を入力 確定



「DoCoMo Wireless P01 機器登録完了しました」と表示されます。



事前設定2 「ワイヤレスイヤホンセットPO1」とFOMA端末を接続するに進みます。

# 事前設定2「ワイヤレスイヤホンセット PO1」とFOMA端末を接続する

#### ■ ハンズフリー通話をする

「ワイヤレスイヤホンセット P01」の電源を入れます。 ランプが約5秒間隔で青色点滅し、接続待ち状態になります。

FOMA端末とハンズフリー接続が済んでいる場合でFOMA端末でハンズフリー待受している場合、「ワイヤレスイヤホンセット P01」から 15秒間自動接続します。

FOMA端末でサービス選択画面を呼び出します。

メニュー 「LifeKit」「Bluetooth」「登録機器リスト」「DoCoMo Wireless PO1」「ハンズフリー」を選択



### ■ 音楽を聴く

「ワイヤレスイヤホンセット P01」の電源を入れます。 ランプが約5秒間隔で青色点滅し、接続待ち状態になります。

FOMA端末でサービス選択画面を呼び出します。

メニュー 「LifeKit」「Bluetooth」「登録機器リスト」「DoCoMo Wireless P01」「オーディオ」を選択




音楽を聴いているときにハンズフリーで電話を受ける場合は、「ハンズフリー」と「オーディオ」の 両方を接続してください。

## 「ワイヤレスイヤホンセット PO1」を使用してハンズフリー通話をする

#### ■ 電話をかける

リモコンのセンターボタンを1秒以上押すと、電話帳のメモリ番号000 1に登録されている相手に電話をかけます。

- 1 電話帳のメモリ番号に複数の電話番号が登録されている場合は、一番目に登録されている電話番号へ 発信します。
- 2 メモリ番号000以外に電話をかける場合は、FOMA端末で発信します。
- 3 相手が話中などで再度かけなおすときは、5秒以上経ってからおかけ直しください。



#### ■ 電話をうける

着信中にリモコンのセンターボタンを押すと、電話がつながります。

着信中にリモコンのセンターボタンを1秒以上押すと雷話が切れます。

#### ■ 通話中にFOMA端末と「ワイヤレスイヤホンセット P01」を切り替える

FOMA端末で発信/着信します。

### ■ FOMA端末で切り替える

通話開始ボタンを1秒以上押すことでFOMA端末と「ワイヤレスイヤホンセット PO1」を切り替えます。



### □「ワイヤレスイヤホンセット P01」で切り替える

FOMA端末で通話中にリモコンのセンターボタンを1秒以上押すことで FOMA端末から「ワイヤレスイヤホンセット PO1」に切り替えます。

「ワイヤレスイヤホンセット PO1」で通話中の場合、リモコンのセンターボタンを1秒以上押すと通話が終了しますのでご注意ください。

FOMA端末の通話開始ボタンを1秒以上押すと簡単に切り替えることができます。

## 「ワイヤレスイヤホンセット P01」と接続中にFOMA端末でも着信音が鳴るように設定する

- ・お買い上げ時の設定では、「ワイヤレスイヤホンセット PO1」のみ着信音が鳴ります。
- ・着信音送出設定を行うには、接続待機中のサービスを停止する必要があります。

#### ■ FOMA端末・「ワイヤレスイヤホンセット PO1」の両方で着信音を鳴らす

FOMA端末で「ワイヤレスイヤホンセット PO1」を停止します。 メニュー 「Lifekit」 「Bluetooth電源オフ」 「YES」

Bluetooth設定画面を呼び出します。

メニュー 「LifeKit」「Bluetooth」「Bluetooth設定」「着信音送出設定」を選択

着信音送出設定を「送らない」に設定します。

端末からは設定した着信音が鳴りますが、イヤホンからはピピピピという音で着信をお知らせします。

FOMA端末で「ワイヤレスイヤホンセット P01」を接続待機に設定します。 メニュー 「Lifekit」「Bluetooth」「接続待機」「ハンズフリー」にチェック 完了

#### ■ [ワイヤレスイヤホンセット P01] だけで着信音を鳴らす

FOMA端末で「ワイヤレスイヤホンセット P01」を停止します。 メニュー 「Lifekit」 「Bluetooth電源オフ」 「YES」

Bluetooth設定画面を呼び出します。

メニュー 「LifeKit」「Bluetooth」「Bluetooth設定」「着信音送出設定」を選択

着信音送出設定を「送る」に設定します。

FOMA端末で「ワイヤレスイヤホンセット P01」を接続待機に設定します。 メニュー 「Lifekit」「Bluetooth」「接続待機」「ハンズフリー」にチェック 完了